

## Montageanleitung des Colum

- Schritt 1: An geeigneter Stelle, nicht über dem Saunaofen, die Bohrschablone mit Klebeband o.ä. befestigen.
- Schritt 2: Montieren Sie die Kugelhalter an der gekennzeichneten Stelle.
- Schritt 3: Bohren Sie an der bezeichneten Stelle ein Loch für die Zuleitung (Ø10mm).
- Schritt 4: Führen Sie die Zuleitung durch die Bohrung und klicken Sie die Leuchte auf die Kugelhalter.
- Schritt 5: Schließen Sie die Zuleitung nach Schaltplan an den Controller an.
- Schritt 6: Schließen Sie den Controller nach Schaltplan an das mitgelieferte Netzteil an.

**ACHTUNG:** Die elektrischen Anschlüsse sind durch eine Elektrofachkraft durchzuführen!