

Montageanleitung von Farblichtpanelen (FLSP)

- Schritt 1: Bohren Sie an einer geeigneten Stelle ein Loch für die Zuleitung (Ø10mm).
- Schritt 2: Richten Sie das Panel so aus, dass es nicht über dem Ofen montiert wird.
- Schritt 3: Führen Sie die Zuleitung durch die Bohrung und befestigen Sie das Panel vorsichtig mit den mitgelieferten Schrauben. Bitte versuchen Sie nicht mit dem Panel eventuelle Unebenheiten der Saunadecke auszugleichen. Es besteht die Gefahr, dass die Rahmengerhungen aufbrechen.
- Schritt 4: Schließen Sie die Zuleitung nach Schaltplan an den Controller an.
(Dieser Schritt entfällt, bei Geräten mit Tastersteuerung)
- Schritt 5: Schließen Sie den Controller nach Schaltplan an das mitgelieferte Netzteil an.
(Bei Geräten mit Tastersteuerung wird das Gerät direkt an das mitgelieferte Netzteil angeschlossen.)

ACHTUNG: Die elektrischen Anschlüsse sind durch eine Elektrofachkraft durchzuführen!