



4-Zonen Fernbedienung (WW)

Diese Fernbedienung wird zur Steuerung von WW (warmweißen) Lichtsystemen mit Konstantspannung verwendet.

Produkt-Highlights

- Touch-Dimmrad zur Helligkeitsanpassung
- Reichweite bis max. 30 m
- vier Zonen ansteuerbar
- vier Speicherplätze für Helligkeit
- vier Schnellwahltasten
- Statuspeicher (behält den letzten Programmzustand nach Spannungsverlust)
- Wandhalterung für Fernbedienung

Technische Daten

Spannung Fernbedienung	3VDC (2x AAA Batterie inkl.)
Dimmbereich	0-100%
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 20
Maße (LxBxH)	122 mm x 53 mm x 17,5 mm
Betriebs – und Umgebungstemperatur	-30°C bis +55°C

Anlernen der Fernbedienung (von Werk aus bereits angelernt)

1. Drücken Sie kurz die Match-Taste
2. Drücken Sie sofort die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung

Zurücksetzen der Fernbedienung

1. Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten
2. zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr

Bedienung der Fernbedienung



Ein- und Ausschalten der angelernten Controller.
Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.



Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Dimmrad bzw. tippen Sie auf eine beliebige Stelle und stellen so die gewünschte Helligkeit ein.



Durch kurzes Drücken schalten Sie das Licht der jeweiligen Zone ein.
Durch langes Drücken für 2 Sekunden schalten Sie das Licht der jeweiligen Zone aus.
Durch kurzes Drücken von mehreren Tasten nacheinander werden die Zonen gemeinsam ausgewählt.



Schnellwahltasten:
25%, 50%, 75%, 100% Helligkeit.



Speichertasten:
Taste kurz drücken – gespeicherte Helligkeit abrufen.
Taste 2 Sekunden drücken – speichert aktuelle Helligkeit in S1/S2/S3/S4.
Die Kontroll-LED leuchtet grün, wenn das Speichern erfolgreich ist.

Produktvarianten

Bezeichnung	Artikelnummer
-------------	---------------

RC20+ Fernbedienung	FBC-210004
---------------------	------------